

55 29 18

'Qnubu HydraulicPro' Rosin Heißdruckpresse 6Tonnen Bedienungsanleitung



PREN0028

Technische Merkmale:

Maße: 35x23x21cm (LxBxH)
Heizplatte: 12x12cm
Bruttogewicht 29 kg / Nettogewicht 34 kg
Leistung: 1400 W
Stromaufnahme: 6,5 A
Stromspannung: 220 V
Frequenz: 50 Hz
Druck: 6 Tonnen
Temperaturbereich: 0-200° C
Zeitbereich: 0-999
Zertifizierung: CE

Temperatur und Zeiteinstellung:



Einstellungen






Einstelltaste HOCH/
Countdown



Einstelltaste RUNTER






Temperatur einstellen:

Drücken Sie die Taste „Einstellungen“  1x. Das Display zeigt ein blinkendes „SH“ im Feld neben „PV“ an. Jetzt kann die Temperatur mit der Einstelltaste HOCH  oder der Einstelltaste RUNTER  eingestellt werden.




Druckzeit einstellen:

Drücken Sie die Taste  2x. Das Display zeigt „SE“ an. Jetzt kann die Zeit eingestellt werden, indem Sie die - oder -Taste betätigen.




Bestätigen Sie die Einstellung:

Nachdem Sie die Zeit und Temperatur eingestellt haben, drücken Sie , um die Einstellung zu bestätigen. Jetzt startet die Heizzeit.



Countdown:

Wenn die Heizplatten geschlossen sind, drücken Sie  „Time“, um mit dem Countdown zu starten.



Druckentlastungsventil:

Bevor Sie den Pressvorgang starten, drehen Sie den Knauf im Uhrzeigersinn (nach rechts). Drücken Sie dann den Griff, um die Platten gegeneinander zu drücken. Wenn Sie den Knauf leicht gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen, wird Druck abgelassen. Autonome Heizplatte: Wenn Sie den Knopf leicht gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehen, wird Druck abgelassen. Dabei werden die Heizplatten voneinander gelöst.



Drehen Sie den Knopf nicht zu oft/zu weit nach links. Es reicht aus, ihn vorsichtig 1-2x zu drehen.



Üben Sie nicht zu viel Druck auf die Presse aus, zu viel Druck kann das Gerät beschädigen!

Anleitung:

1. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose und drücken Sie den An-/Ausschalter.
2. Stellen Sie die gewünschte Temperatur und Dauer ein.
3. Warten Sie, bis die Presse die eingestellte Temperatur erreicht.
4. Wenn die Temperatur erreicht ist, legen Sie Ihr Material (verpackt in Backpapier und ggf. Rosinfilterbeutel) auf die untere Heizplatte. Drücken Sie den Griff und danach die Countdown-Taste.
5. Wenn die Zeit abgelaufen ist, hören Sie einen Piepton. Jetzt können Sie den Griff hochdrücken, damit die Heizplatten sich lösen. Nehmen Sie Ihr Material heraus.

Warnung:

1. Versichern Sie sich, dass das Gerät in einem geeigneten Umfeld benutzt wird. Halten Sie die Presse von Kindern fern.
2. Nehmen Sie das Gerät nach Benutzung vom Stromnetz.
3. Gehen Sie sicher, dass Sie die Heizplatten nicht berühren, solange diese heiß sind.

www.qnubu.com