


CONGRATULATIONS:

Thank you for purchasing the XVAPE FOG. To ensure the best experience, prior to your first use, please read and fully understand the instructions. We strongly recommend these instructions are kept for future reference.

KEY FEATURES

- Removable/Replaceable 18650 battery
- True Convection (Fast air-heating)
- Micro USB Charging
- Jewelry Grade Ceramic Mouthpiece

CONTENTS



1. LOAD

To load dry herb into the fog, flip open top cap to expose the heating chamber, pack in herbal material and close the lid. Note that the tighter the chamber is packed the more air resistance will be experienced.

If overpacked the XVAPE FOG won't have good airflow.

To load concentrate into the fog, flip open top cap to expose the heating chamber, place concentrate pad into heating chamber, place concentrate on pad and close the lid.

2. TURN ON AND ADJUST

To turn the vaporizer on, press the power button 3 times. When the unit is on, the micro USB port will glow indicating the battery level. To toggle between heat settings, press and hold the power button. The LED lights on the side of the unit will light up as temperature increases.

POWER LEVEL

- Full
- Medium
- Low

180°C (356°F) 190°C (374°F) 200°C (392°F)

210°C (410°F) 220°C (428°F)

3. OPERATE

To operate the vaporizer simply draw steadily and deeply through the mouthpiece. The unit will auto shut off in 4 minutes from when turned on. If you are done vaporizing earlier than the auto shut off, simply click the power button 3 times to turn off.

LIGHT VAPOR

180°C (356°F)

DENSE VAPOR

210°C (410°F)

4. UNLOAD

To unload dry herb from the FOG, flip open top cap to expose the heating chamber, pick out vaped material with included packing tool and close the lid.

To unload concentrate from the FOG, flip open top cap to expose the heating chamber, pull out concentrate pad with included tweezers and close the lid. Note if the concentrate pad is too sticky to remove, turn on unit and heat up chamber before removing (CAUTION: THE PAD WILL BE HOT).

5. CLEANING

For the best performance, the FOG should be regularly cleaned. To clean the fog, open the lid to expose the heating chamber, ensure device is unloaded, and wipe inside of chamber with isopropyl alcohol moistened cotton swab. Wipe remaining surfaces of the fog with an alcohol wipe.

Occasionally for a deep cleaning, the herb filter assembly and concentrate pad can be soaked in alcohol.

After cleaning please allow all parts to dry completely prior to use. During cleaning, do not allow any fluids to seep into bottom of heating chamber.

6. CHARGE

Prior to first use, fully charge the vaporizer unit by leaving unit plugged in for 6 hours. After the initial charge, please do not overcharge the unit by more than 3 hours. See diagram below for location of charging indicator.

The XVAPE battery may also be charged with an external charger (not included). Simply open the battery door to remove battery and follow instructions of the external charger.

POWER LEVEL

- Full
- Medium
- Low

7. SAFETY

Prior to your first use, please read and fully understand the instructions including the safety information. We recommend that these instructions be kept for future reference.

Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.

AGE

You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XVAPE FOG. For adult use only.

USE

Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear, prior to use, please contact customer service for clarification.

This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or concentrate. Note that the XVAPE FOG is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, prevent any diseases or other medical conditions. XVAPE FOG is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

DAMAGE

Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non replaceable parts except Mouthpiece, Filter, Packing Tool, Removable Battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.

8. LIMITED WARRANTY

The product is warranted for a period of eighteen (18) months from purchase with receipt or eighteen (18) months from date of manufacture without receipt against defects in manufacturing, workmanship, and materials. This device is designed for the use of legal herb and concentrates only. Any use of the XVAPE FOG with illegal substances will void the warranty.

The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance.

The warranty also does not apply to cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish, and/or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreeng.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.

At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

9. CUSTOMER SUPPORT

For any question or concerns with the product, it's use or defects, please contact customer support at under support@topgreeng.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.


www.xvapeus.com

© Topgreen Technology 2017

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät dient der Aromatherapie und sollte für trockene Kräuter verwendet werden. Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz von illegalen Substanzen bestimmt und darf nur von Erwachsenen über 18 Jahren verwendet werden. Von Kindern fernhalten. Jeder andere Gebrauch ist unzulässig. Der Importeur übernimmt für Schäden, die durch ungesicherten, falschen oder unvernünftigen Gebrauch hervorgerufen worden sind, keinerlei Verantwortung.

INHALT



1. BEFÜLLEN

Um Trockenkräuter in den FOG zu füllen, die Klappe an der Oberseite öffnen, das Kräutermaterial in die Heizkammer füllen und die Klappe wieder schließen. Je dichter die Kammer befüllt ist, umso mehr Zugwiderstand werden Sie erfahren. Wenn überfüllt, hat der XVAPE FOG keine gute Luftzirkulation.

Um den FOG mit Flüssigkeiten zu befüllen, öffnen Sie die Klappe und legen das Flüssigkeiten Pad in die Heizkammer. Geben Sie das Konzentrat auf das Pad und schließen Sie die Klappe.

2. INBETRIEBNAHME

Um den Vaporizer einzuschalten, den Ein/Aus-Knopf dreimal drücken. Ist das Gerät eingeschaltet, leuchtet der USB-Anschluss und zeigt den Ladestand an. Um zwischen den Heizstufen umzuschalten, den Ein/Aus-Knopf gedrückt halten. Die LED-Leuchten an der Seite des Geräts leuchten mit steigender Temperatur auf.

LADESTAND

- Voll
- Mittel
- Niedrig

180°C (356°F) 190°C (374°F) 200°C (392°F)

210°C (410°F) 220°C (428°F)

3. BEDIENUNG

Gleichmäßig durch das Mundstück ziehen. Das Gerät schaltet sich automatisch 4 Minuten nach Inbetriebnahme aus. Wenn Sie das Verdampfen vorher beenden möchten, schalten Sie das Gerät durch dreimaliges drücken des Ein/Aus-Knopfes ab.

SCHWACHER DAMPF

180°C (356°F)

STARKER DAMPF

210°C (410°F)

4. ENTLEREN

Um die Kräuter aus dem FOG zu entleeren, öffnen Sie die Klappe, entfernen das beigelagte Material mit Hilfe des beigelegten Stopfwerkzeugs und schließen die Klappe wieder.

Zur Entleerung von Konzentrat aus dem FOG, entnehmen Sie das Pad, mit Hilfe der beigelegten Pinzette, aus der Heizkammer. Sollte das Pad zum Entfemen zu klebrig sein, schalten Sie das Gerät ein und heizen Sie die Kammer vor dem Entfemen auf. (ACHTUNG: DAS PAD WIRD HEISS).

5. REINIGUNG

Um die bestmögliche Leistung zu garantieren, sollte der FOG regelmäßig gereinigt werden. Zum Reinigen öffnen Sie die Klappe und vergewissern sich, dass die Kammer geleert ist. Dann die Kammer mit einem mit Isopropylalkohol getränkten, Wattestäbchen auswaschen. Die übrigen Oberflächen des FOG mit einem alkoholgetränkten Tuch abwischen. Für eine gelegentliche Grundreinigung können der Kräuterfilter und das Konzentratpad in Alkohol eingeweicht werden.

Nach der Reinigung alle Teile vor der nächsten Benutzung gründlich trocknen lassen. Lassen Sie während der Reinigung keine Flüssigkeiten in den Boden der Heizkammer sickern.

6. LADEN

Vor dem ersten Gebrauch den Vaporizer 6 Stunden lang eingesteckt lassen und vollständig laden. Nach dem ersten Ladevorgang das Gerät bitte nicht länger als 3 Stunden überladen. Die untere Grafik zeigt wo Sie die Ladestandsanzeige finden. Die FOG Batterie kann auch mit einem externen Ladegerät (nicht mitgeliefert) geladen werden. Einfach das Batteriefach öffnen, die Batterie entnehmen und den Anweisungen des externen Ladegeräts folgen.

LADESTAND

- Voll
- Mittel
- Niedrig

7. SICHERHEIT

BLE SÛRE VOT

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Wir empfehlen, dass Sie diese Anweisungen zur späteren Einsichtnahme aufbewahren.

Das Nichtbefolgen der Warnhinweise kann zu einem Sicherheitsrisiko und der Gefahr von Stromschlägen, Feuer, Sachbeschädigung, Verletzungen und/oder Tod führen.

ALTER

Sie müssen das in Ihrem Gerichtsbezirk geltende Mindestalter erreicht haben um den XVAPE FOG zu nutzen oder zu kaufen. Nur für Erwachsene.

BENUTZUNG

Benutzen Sie das Produkt nicht bevor Sie die Anleitung vollständig gelesen haben. Sollte ein Abschnitt unklar sein, wenden Sie sich vor der Benutzung bitte an unseren Kundenservice.

Dieses Produkt sollte nicht genutzt werden von Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen, oder Menschen mit einer lebensbedrohlichen Krankheit, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird allen Nutzern empfohlen, vor der Anwendung mit den gewählten Kräutern oder Flüssigkeiten einen Arzt zu konsultieren.

BESCHÄDIGUNGEN

Fühlen sich das Gerät oder die Batterie ungewöhnlich heiß an, die Benutzung sofort unterbrechen und das Gerät ausschalten. Das Gerät an einem sicheren, nicht brennbaren Ort abkühlen lassen und sich für wenigstens 2 Stunden dem Gerät nicht nähern. Versuchen Sie nicht das Produkt eigenhändig zu reparieren.

Batterien niemals zerdrücken, verbeulen oder sonstige Änderungen daran vornehmen. Werfen Sie Batterien nie in ein Feuer. Entsorgen Sie Batterien gemäß Ihrer regionalen Sicherheitsbestimmungen.

WARNUNG

DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR NIKOTIN VORGESEHEN. DAS PRODUKT IST NUR FÜR LEGALE KRÄUTER UND FLÜSSIGKEITEN BESTIMMT. PRODUKT ENTHÄLT KEINE KRÄUTER ODER FLÜSSIGKEITEN. GERÄT AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN AUFBEWAHREN.

Das Gerät nicht für längere Zeit mit einem niedrigen Ladestand aufbewahren. Fällt der Ladestand unter 2%, kann dies dauerhafte Schäden an der Batterie verursachen und das Laden verhindern.

8. BEGRENZTE GARANTIEGÜLTIGKEIT

Die Garantie gilt nicht für Schäden aus Unfällen, Missbrauch, Zweckentfremdung, Naturereignissen, Benutzerfehlern, oder einem, von dem in der Bedienungsanleitung festgelegten bestimmungsgemäßen Gebrauch, abweichenden Gebrauch. Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch beinhaltet jedwede Fremdeinwirkung auf das Gerät, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Modifikationen um die Funktion oder das Äußere des Geräts zu verändern.

Die Garantie greift ebenfalls nicht bei kosmetischen Schäden, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Dellen, Kratzer, Absplitterungen des Lacks, und/oder abgebrochenen Plastikteilen.

Normale Abnutzungserscheinungen werden nicht von der Garantie abgedeckt. Die normale Leistungsverminderung der Batterien ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice (unter support@topgreeng.com). Der original Kaufbeleg, Authentifizierungscode, Fotos oder Videos, sowie Seriennummern werden benötigt um einen Garantieanspruch geltend zu machen.

Es liegt im Ermessen des Herstellers, Garantieansprüchen durch Reparatur oder Austausch des Produkts und/oder Einzelteilen durch ein neues oder funktional gleichwertiges Produkt/ Einzelteil nachzukommen.


9. NACHSERVICE

Für alle Fragen zu dem Produkt, seiner Anwendung oder Defekten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter support@topgreeng.com. Wir tun unser Möglichstes um Ihnen innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Eingang einer schriftlichen Anfrage zu antworten.

www.xvapeus.com

© Topgreen Technology 2017

60*105mm




CONGRATULATIONS:

Thank you for purchasing the XVAPE FOG. To ensure the best experience, prior to your first use, please read and fully understand the instructions. We strongly recommend these instructions are kept for future reference.

KEY FEATURES

- Removable/Replaceable 18650 battery
- True Convection (Fast air-heating)
- Micro USB Charging
- Jewelry Grade Ceramic Mouthpiece

CONTENTS



1. LOAD

To load dry herb into the fog, flip open top cap to expose the heating chamber, pack in herbal material and close the lid. Note that the tighter the chamber is packed the more air resistance will be experienced.

If overpacked the XVAPE FOG won't have good airflow.

To load concentrate into the fog, flip open top cap to expose the heating chamber, place concentrate pad into heating chamber, place concentrate on pad and close the lid.

2. TURN ON AND ADJUST

To turn the vaporizer on, press the power button 3 times. When the unit is on, the micro USB port will glow indicating the battery level. To toggle between heat settings, press and hold the power button. The LED lights on the side of the unit will light up as temperature increases.

3. OPERATE

To operate the vaporizer simply draw steadily and deeply through the mouthpiece. The unit will auto shut off in 4 minutes from when turned on. If you are done vaporizing earlier than the auto shut off, simply click the power button 3 times to turn off.

4. UNLOAD

To unload dry herb from the FOG, flip open top cap to expose the heating chamber, pick out vaped material with included packing tool and close the lid.

To unload concentrate from the FOG, flip open top cap to expose the heating chamber, pull out concentrate pad with included tweezers and close the lid. Note if the concentrate pad is too sticky to remove, turn on unit and heat up chamber before removing (CAUTION: THE PAD WILL BE HOT).

5. CLEANING

For the best performance, the FOG should be regularly cleaned. To clean the fog, open the lid to expose the heating chamber, ensure device is unloaded, and wipe inside of chamber with isopropyl alcohol moistened cotton swab. Wipe remaining surfaces of the fog with an alcohol wipe.

Occasionally for a deep cleaning, the herb filter assembly and concentrate pad can be soaked in alcohol.

After cleaning please allow all parts to dry completely prior to use. During cleaning, do not allow any fluids to seep into bottom of heating chamber.

6. CHARGE

Prior to first use, fully charge the vaporizer unit by leaving unit plugged in for 6 hours. After the initial charge, please do not overcharge the unit by more than 3 hours. See diagram below for location of charging indicator.

The XVAPE FOG battery may also be charged with an external charger (not included). Simply open the battery door to remove battery and follow instructions of the external charger.

7. SAFETY

Prior to your first use, please read and fully understand the instructions including the safety information. We recommend that these instructions be kept for future reference.

Failure to follow warnings may result in a safety hazard including electric shock, fire, property damage, bodily injury or death.

AGE

You must be of legal age in your jurisdiction to purchase or use the XVAPE FOG. For adult use only.

USE

Never use the product before reviewing the manual in its entirety. If any section or topic is unclear, prior to use, please contact customer service for clarification.

This product should not be used by children, women who are pregnant or breast feeding, or those with life threatening illnesses without first consulting a doctor. It is recommended that all users consult a doctor prior to use with your chosen herb or concentrate. Note that the XVAPE FOG is not a medical device and is not intended to diagnose, cure, treat, prevent any diseases or other medical conditions. XVAPE FOG is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties, and/or imprisonment under the laws of your local jurisdiction.

DAMAGE

Immediately discontinue use of the product if the vaporizer unit is damaged in any way including but not limited to: dents, overheating, unusually restrictive airflow, and/or electrical malfunctions. Do not attempt to repair product by disassembly of non replaceable parts except Mouthpiece, Filter, Packing Tool, Removable Battery. Please contact customer service for help with any damaged unit.

8. LIMITED WARRANTY

The product is warranted for a period of eighteen (18) months from purchase with receipt or eighteen (18) months from date of manufacture without receipt against defects in manufacturing, workmanship, and materials. This device is designed for the use of legal herb and concentrates only. Any use of the XVAPE FOG with illegal substances will void the warranty.

The warranty does not apply to damage caused by accident, abuse, misuse, natural disaster, user error, or use outside the intended use described in the manual. Use outside the intended use as described in this manual also includes any tampering with device in any way including but not limited to modification to alter functionality or modification to alter appearance.

The warranty also does not apply to cosmetic damage including but not limited to dents, scratches/chips to finish, and/or broken plastic parts.

Normal product wear and tear is not covered under warranty. Normal performance degradation of batteries is also not covered by the warranty.

To make a warranty claim, please contact customer support at support@topgreeng.com. The original bill of sale, authenticity code, pictures or videos, and any serial numbers are required to redeem the warranty.

At the manufacturer's discretion, warranty service will be provided by repair of the product or exchange of the product and/or part with a new or functionally equivalent product/part.

9. CUSTOMER SUPPORT

For any question or concerns with the product, it's use or defects, please contact customer support at under support@topgreeng.com. We will do our best to provide a response within two (2) business days after receipt of written notice.

www.xvapeus.com
© Topgreen Technology 2017

SICHERHEITSHINWEISE

Das Gerät dient der Aromatherapie und sollte für trockene Kräuter verwendet werden. Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz von illegalen Substanzen bestimmt und darf nur von Erwachsenen über 18 Jahren verwendet werden. Von Kindern fernhalten. Jeder andere Gebrauch ist unzulässig. Der Importeur übernimmt für Schäden, die durch ungesicherten, falschen oder unvernünftigen Gebrauch hervorgerufen worden sind, keinerlei Verantwortung.

INHALT



1. BEFÜLLEN

Um Trockenkräuter in den FOG zu füllen, die Klappe an der Oberseite öffnen, das Kräutermaterial in die Heizkammer füllen und die Klappe wieder schließen. Je dichter die Kammer befüllt ist, umso mehr Zugwiderstand werden Sie erfahren. Wenn überfüllt, hat der XVAPE FOG keine gute Luftzirkulation.

Um den FOG mit Flüssigkeiten zu befüllen, öffnen Sie die Klappe und legen das Flüssigkeiten Pad in die Heizkammer. Geben Sie das Konzentrat auf das Pad und schließen Sie die Klappe.

2. INBETRIEBNAHME

Um den Vaporizer einzuschalten, den Ein/Aus-Knopf dreimal drücken. Ist das Gerät eingeschaltet, leuchtet der USB-Anschluss und zeigt den Ladestand an. Um zwischen den Heizstufen umzuschalten, den Ein/Aus-Knopf gedrückt halten. Die LED-Leuchten an der Seite des Geräts leuchten mit steigender Temperatur auf.

3. BEDIENUNG

Gleichmäßig durch das Mundstück ziehen. Das Gerät schaltet sich automatisch 4 Minuten nach Inbetriebnahme aus. Wenn Sie das Verdampfen vorher beenden möchten, schalten Sie das Gerät durch dreimaliges drücken des Ein/Aus-Knopfes ab.

4. ENTLEREN

Um den FOG mit entleeren, öffnen Sie die Klappe, entfernen das beigelagte Material mit Hilfe des beigelegten Stopfwerkzeugs und schließen die Klappe wieder.

Zur Entleerung von Konzentrat aus dem FOG, entnehmen Sie das Pad, mit Hilfe der beigelegten Pinzette, aus der Heizkammer. Sollte das Pad zum Entfemen zu klebrig sein, schalten Sie das Gerät ein und heizen Sie die Kammer vor dem Entfemen auf. (ACHTUNG: DAS PAD WIRD HEISS).

5. REINIGUNG

Um die bestmögliche Leistung zu garantieren, sollte der FOG regelmäßig gereinigt werden. Zum Reinigen öffnen Sie die Klappe und vergewissern sich, dass die Kammer geleert ist. Dann die Kammer mit einem, mit Isopropylalkohol getränkten, Wattebäuschchen auswischen. Die übrigen Oberflächen des FOG mit einem alkoholgetränkten Tuch abwischen. Für eine gelegentliche Grundreinigung können der Kräuterfilter und das Konzentratpad in Alkohol eingeweicht werden.

Nach der Reinigung alle Teile vor der nächsten Benutzung gründlich trocknen lassen. Lassen Sie während der Reinigung keine Flüssigkeiten in den Boden der Heizkammer sickern.

6. LADEN

Vor dem ersten Gebrauch den Vaporizer 6 Stunden lang eingesteckt lassen und vollständig laden. Nach dem ersten Ladevorgang das Gerät bitte nicht länger als 3 Stunden überladen. Die untere Grafik zeigt wo Sie die Ladestandsanzeige finden. Die FOG Batterie kann auch mit einem externen Ladegerät (nicht mitgeliefert) geladen werden. Einfach das Batteriefach öffnen, die Batterie entnehmen und den Anweisungen des externen Ladegeräts folgen.

7. SICHERHEIT

Bitte lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Wir empfehlen, dass Sie diese Anweisungen zur späteren Einsichtnahme aufbewahren.

Das Nichtbefolgen der Warnhinweise kann zu einem Sicherheitsrisiko und der Gefahr von Stromschlägen, Feuer, Sachbeschädigung, Verletzungen und/oder Tod führen.

ALTER

Sie müssen das in Ihrem Gerichtsbezirk geltende Mindestalter erreicht haben um den XVAPE FOG zu nutzen oder zu kaufen. Nur für Erwachsene.

BENUTZUNG

Benutzen Sie das Produkt nicht bevor Sie die Anleitung vollständig gelesen haben. Sollte ein Abschnitt unklar sein, wenden Sie sich vor der Benutzung bitte an unseren Kundenservice.

Dieses Produkt sollte nicht genutzt werden von Kindern, schwangeren oder stillenden Frauen, oder Menschen mit einer lebensbedrohlichen Krankheit, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren. Es wird allen Nutzern empfohlen, vor der Anwendung mit den gewählten Kräutern oder Flüssigkeiten einen Arzt zu konsultieren.

BESCHÄDIGUNGEN

Fühlen sich das Gerät oder die Batterie ungewöhnlich heiß an, die Benutzung sofort unterbrechen und das Gerät ausschalten. Das Gerät an einem sicheren, nicht brennbaren Ort abkühlen lassen und sich für wenigstens 2 Stunden dem Gerät nicht nähern. Versuchen Sie nicht das Produkt eigenhändig zu reparieren.

Batterien niemals zerdrücken, verbeulen oder sonstige Änderungen daran vornehmen. Werfen Sie Batterien nie in ein Feuer. Entsorgen Sie Batterien gemäß Ihrer regionalen Sicherheitsbestimmungen.

WARNUNG

DIESES PRODUKT IST NICHT FÜR NIKOTIN VORGESEHEN. DAS PRODUKT IST NUR FÜR LEGALE KRÄUTER UND FLÜSSIGKEITEN BESTIMMT. PRODUKT ENTHÄLT KEINE KRÄUTER ODER FLÜSSIGKEITEN. GERÄT AUßERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN UND HAUSTIEREN AUFBEWAHREN.

Das Gerät nicht für längere Zeit mit einem niedrigen Ladestand aufbewahren. Fällt der Ladestand unter 2%, kann dies dauerhafte Schäden an der Batterie verursachen und das Laden verhindern.

8. BEGRENZTE GARANTIEGÜLTIGKEIT

Die Garantie gilt nicht für Schäden aus Unfällen, Missbrauch, Zweckentfremdung, Naturereignissen, Benutzerfehlern, oder einem, von dem in der Bedienungsanleitung festgelegten bestimmungsgemäßen Gebrauch, abweichenden Gebrauch. Nichtbestimmungsgemäßer Gebrauch beinhaltet jedwede Fremdeinwirkung auf das Gerät, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Modifikationen um die Funktion oder das Äußere des Geräts zu verändern.

Die Garantie greift ebenfalls nicht bei kosmetischen Schäden, einschließlich, aber nicht begrenzt auf, Dellen, Kratzer, Absplitterungen des Lacks, und/oder abgebrochenen Plastikteilen.

Normale Abnutzungserscheinungen werden nicht von der Garantie abgedeckt. Die normale Leistungsverminderung der Batterien ist ebenfalls nicht von der Garantie abgedeckt.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice (unter support@topgreeng.com). Der original Kaufbeleg, Authentifizierungscode, Fotos oder Videos, sowie Seriennummern werden benötigt um einen Garantieanspruch geltend zu machen.

Es liegt im Ermessen des Herstellers, Garantieansprüchen durch Reparatur oder Austausch des Produkts und/oder Einzelteilen durch ein neues oder funktional gleichwertiges Produkt/ Einzelteil nachzukommen.

9. NACHSERVICE

Für alle Fragen zu dem Produkt, seiner Anwendung oder Defekten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter support@topgreeng.com. Wir tun unser Möglichstes um Ihnen innerhalb von zwei (2) Werktagen nach Eingang einer schriftlichen Anfrage zu antworten.

www.xvapeus.com
© Topgreen Technology 2017

60*105mm