FYRA

USER MANUAL

XVAPE

SHARE THE VIEW:

Take a video using the product with **#XVAPE** and we will share it with our global family.

@XVAPE_VAPORIZER

BATTERY HEALTH NOTE
IF YOU WILL NOT USE THIS PRODUCT OR LEAVE IT FOR EXTENDED PERIODS OF TIME WITH A LOW CHARGE, IT THE BATTERY FALLS BELOW 2% AND IS LEFT THAT WAY THEN IT WILL NO LONGER HOLD A CHARGE. USE ONLY THE ORIGINAL SUPPLIED USB-C CABLE TO CHARGE AND ENSURE THE OUTPUT OF WALL CHARGE IS NO MORE THAN 5V/1A. OR IT WILL DAMAGE THE DEVICE!

DISCLAIMER
Thank you for purchasing the XVAPE FYRA. To ensure the best experience, please completely read the user manual before operating or storing the FYRA. We strongly recommend you keep this user manual for future reference.

We hope you enjoy the excellent quality and performance of your new XVAPE FYRA.

User must be of legal age within any given jurisdiction to purchase or use the XVAPE FYRA. Use this product in moderation. This product should not be used by minors, while driving or operating machinery, women who are pregnant and/or breast feeding. Those with life threatening illnesses should first consulting a doctor.

California Prop 65 WARNING: This product contains chemicals known the state of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. This product contains aerosol of chemicals are known to cause respiratory or other diseases and in some cases are irreversible. If needed, contact your local poison control center.
USA: AAPCC 1-800-222-1222

Note that the XVAPE FYRA is not a medical device and is not intended to administer medicinal or illegal substances of any kind. Do not use the XVAPE FYRA for any diseases or other conditions. Any illegal use of this device could subject the user to severe fines, penalties and/or imprisonment under the law of their (and/or other) jurisdictions.

THIS PRODUCT DOES NOT CONTAIN ANY BOTANICAL CONCENTRATE MATERIAL.

XVAPE FYRA CONTENTS

SPECIFICATIONS

Product Dimensions	180(H)x44x44
Charging Voltage/Current	5V/1A
Charging Wattage	5.5W(Max)
On/Off	Click the button 3 times consecutively
Temperature Voltage	2.8V-4.2V(Max)
Flip Heat	Click the button 3 times consecutively
Overtemperature	Bubble Pause or Shut down
Battery Life	Vape Bubble 90 times rapidly
Heating Time	20 seconds
Size	20.1(L)X 10.0(W)x 22.0(H) (79.2x.44x)
Heating Element	Ultra Convection Heating Chamber Hybrid Bubbler
Short Circuit Protection	Vape Bubble 90 times rapidly
Voltage Wattage	2.8V-4.2V(Max) 5.5W

XVAPE FYRA OVERVIEW

(S10 Cartridge is not included in the kit.)

OPERATION GUIDE

1. Charge
Fully charge device before first use. Please use the supplied USB-C cable to charge. Click the button 3 times consecutively 3 times when connected with USB cable to charge, then red LED comes on. And power LED turns green automatically when fully charged. (*Please ensure the output of wall charger is no more than 5V/1A, or it will damage the device.*

(1.)

2. Fill the Glass Bubbler
Fill glass bubbler with water up to the red line.
Do not fill glass while attached to battery.

Note: Water will damage battery. Do not refill glass.
Do not blow to the mouthpiece when bubbler is installed on the device.

(2)

3. Install
Install the glass bubbler and heating atomizer properly.

(3)

3.1 Herb Head : Install the herb head adaptor first, then insert the herb head into the connection herb head, and lead to the herb pod, and then put the herb pod to the connection herb head.



(3-1)

3.2 Glass dip bubbler : Unsuit glass dip oil bubbler, a dropper is required. Place the dropper into the connection herb head, or lead to the herb pod, and then put the herb pod to the connection herb head.



(3-2)

3.3 S10 Cartridge : Remove the herb head and/or dip head, and install the S10 cartridge.



(3-3)

*Note: S10 cartridge is not included.

3.1 Glass dip oil : Negative ionization glass dip oil is a natural botanical herb into the connection herb head, or lead to the herb pod, and then put the herb pod to the connection herb head.

(3-1)

3.2 Glass dip bubble : Unsuit glass dip oil bubbler, a dropper is required. Place the glass dip bubble as pomelo, gentle S10.

(3-2)

3.3 Cartridge S10 : Unsuit glass dip oil bubbler, glass dip bubble, a nostegne ionization cartridge S10.

(3-3)

*Uwaga: Cartridge S10 nie wchodzi w skład zestawu.

3.2 Dip Head : Remove the herb head and adaptor, and install the dip head through S10 thread.

(3-2)

3.3 S10 Cartridge : Remove the herb head and/or dip head, and install the S10 cartridge.

(3-3)

*Note: S10 cartridge is not included.

3.3 Cartridge S10 : Unsuit glass dip oil bubbler, glass dip bubble, a nostegne ionization cartridge S10.

(3-3)

*Uwaga: Cartridge S10 nie wchodzi w skład zestawu.

---

4. Power On/ Off
Click the power button 3 times consecutively to turn on the device. The device will vibrate 1 time and the corresponding power light and voltage indicator light will flash 3 times. Then the voltage indicator light will appear.

Click the power button 3 times consecutively to turn off the device. The device will vibrate 1 time and the corresponding power light and voltage indicator light flashes 3 times, and all lights turn off.

The device will auto power-off in 1 minute if no any operation.

(4.)

5.Voltage Ranges
Click the power button once to change voltage settings, the device vibrates 1 time and corresponding voltage indicator light flashes 2 times, then the voltage indicator light turns on. Click the power button 3 times to lock in the specific temperature will vary depending with the amount of filling and the duration of suction.
There are 5 voltage temperature settings.

(5.)

5. Zakresy napięć
Kliknij raz przycisk zasilania, aby zmienić ustawienia napięcia. Urządzenie zawibruje 1 razy i odpowiednio kontrolki zasilania mrugną 2 razy, następnie kontrolka wskaźnika napięcia zostanie włączona.
(Poziom temperatury will vary depending with the amount of filling and the duration of suction.)
There are 5 voltage temperature settings.

(5.)

6. Wstępne podgrzewanie i waping
Kliknij przycisk zasilania dwa razy, aby rozpocząć wstępne podgrzewanie. Po 18 sekundach (czas zależny od ustawienia temperatury) kontrolka napięcia zawibruje 3 razy, a następnie zostanie włączona. Urządzenie zawibruje 1 raz i odpowiednie kontrolki zasilania zaczną mrugnąć 3 razy, po czym wszystkie kontrolki zgasną.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność.

Lampka zasilania

- Zielony: 80%-100%
- Biały: 30%-80%
- Czerwony: Poniżej 30%

(4.)

6. Preheat and Inhale
Click the power button twice to start preheat. The corresponding voltage indicator light comes to, 18 seconds later, the voltage indicator light comes on and device will vibrate once to indicate readiness.
Click the power button button and inhale, or inhale directly to start enjoying. The device has air sensor active. (draw activate) .

Note:
The red LED flashes 5 times if heating element is removed during use.
Maximum 8 seconds for each inhale.

S10 cartridge use:
For better vapor production, please inhale slowly and gently into the mouthpiece directly.
And/or shake the cartridge vigorously to prevent burning taste when inhale from glass bubbler mouthpiece .

7. Clean
Herb Head: Use a cotton swab and brush to clean the cup wall and the S10 adaptor after each use. Note: Do not inject any liquid into the herb head chamber!

(7-1) (7-2) (7-3) (7-4) (7-5) (7-6) (7-7)

7. Czyszczenie
Głowica do dip: Użyj wacika i szczoteczki, aby wyczyścić ścianki komory i adaptera S10 po każdym użyciu. Uwaga: Nie wstrzykuj żadnego płynu do komory głowicy dip!

(7-1) (7-2) (7-3) (7-4) (7-5) (7-6) (7-7)

Przepustnica: Za pomocą bawełnianej pałeczki lub wacika czyścić przepustnicę XVAPE FYRA. Kapsułę: Użyj mocnej ciepłej wody lub alkoholu, aby wyczyścić kapsułę. Dmuchnij w ustnik, aby usunąć wodę.

(8)

8. Herb Head Replace
Simply remove the atomizer cap, then unscrew the used herb head from the base. Once the used heating element has been removed, you may now install the new one by screwing it directly into the device.

(8)

8. Wymiana głowicy do dip
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(9)

9. If you use Dip head or S10 Cartridge, you need to remove the adapter first, and then install the S10 thread on it.

(9)

9. Jeśli używasz Głowicy do liquidów lub Cartridge S10, musisz najpierw usunąć adapter, a następnie zainstalować gwint S10.

(10)

10. Cleaning
Air-path: Use a cotton swab to clean the air-path of XVAPE FYRA bubbler.
Glass bubbler: Use some warm water or alcohol to clean the bubbler. Blow into the mouthpiece to remove water.

(10)

10. Konserwacja
Przepustnica: Za pomocą bawełnianej pałeczki lub wacika czyścić przepustnicę XVAPE FYRA. Kapsuła: Użyj mocnej ciepłej wody lub alkoholu, aby wyczyścić kapsułę. Dmuchnij w ustnik, aby usunąć wodę.

(11)

11. Replace
Simply remove the used cartridge, then insert the new one into the device.

(11)

11. Wymiana
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(12)

12. Storage
Place the device into the storage box.

(12)

12. Przechowywanie
Umieść urządzenie w pudełku.

(13)

13. Hybrid Bubbler
Hybrid Bubbler: Use some warm water or alcohol to clean the bubbler. Blow into the mouthpiece to remove water.

(13)

13. Hybrydowy bubler
Hybrydowy bubler: Użyj ciepłej wody lub alkoholu, aby wyczyścić bubler. Dmuchnij w ustnik, aby usunąć wodę.

(14)

14. Replace
Simply remove the used cartridge, then insert the new one into the device.

(14)

14. Wymiana
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(15)

15. Hybrid Bubbler Replace
Simply remove the atomizer cap, then unscrew the used hybrid bubbler from the base. Once the used heating element has been removed, you may now install the new one by screwing it directly into the device.

(15)

15. Wymiana hybrydowego bubla
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(16)

16. Hybrid Head Replace
Simply remove the atomizer cap, then unscrew the used hybrid head from the base. Once the used heating element has been removed, you may now install the new one by screwing it directly into the device.

(16)

16. Wymiana hybrydowej głowicy
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(17)

17. Hybrid Bubbler Replace
Simply remove the atomizer cap, then unscrew the used hybrid bubbler from the base. Once the used heating element has been removed, you may now install the new one by screwing it directly into the device.

(17)

17. Wymiana hybrydowego bubla
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(18)

18. Replace
Simply remove the used cartridge, then insert the new one into the device.

(18)

18. Wymiana
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(19)

19. Replace
Simply remove the used cartridge, then insert the new one into the device.

(19)

19. Wymiana
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(20)

20. Replace
Simply remove the used cartridge, then insert the new one into the device.

(20)

20. Wymiana
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

UWAGA OTRZYMANIA STANU NAŁADOWANIA AKUMULATORA
NIE NALEŻY PRZECHOWYWAĆ TEGO PRODUKTU PO PODŁĄCZENIU GO NA DŁUŻSZY OKRES
OTRZYMANIA OSTATNIEGO NAŁADOWANIA AKUMULATORA
JEŚLI POZIOM NAŁADOWANIA AKUMULATORA SPADNIE PONIŻEJ 2% I POZOSTANIE W TAKIM STANIE PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, OGNIWA AKUMULATORA ULATRACĄ POJEMNOŚĆ I NIE BĘDĄ MOGŁY PRZYJĄĆ ŁADOWANIE. (NALEŻY KORZYSTAĆ Z MARKOWEGO KABLA USB-C DO ŁADOWANIA I UPEWNIĆ SIĘ, ŻE NAPIĘCIE/PRĄD ŁADOWANIA NIE PRZEKRACZA 5V/1A. W PRZECIWNYM RAZIE URZĄDZENIE MOŻE ULEC USZKODZENIU!)

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dziękujemy za zakupienie XVAPE FYRA. Aby zapewnić Państwu najlepsze doświadczenie z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi przed pierwszym użyciem XVAPE FYRA. Zdecydowanie zalecamy zachowanie niniejszej instrukcji obsługi do wykorzystania w przyszłości.

Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się doskonałą jakością i wydajnością swojego nowego waporyzatora XVAPE FYRA.

Użytkownik musi być pełnoletni (w świetle prawa obowiązującego w danym miejscu), aby zakupić lub używać waporyzatora XVAPE FYRA. Z produktu należy korzystać z umiarem. Produkt nie powinien być stosowany przez osoby niepełnoletnie, prowadzące pojazdy lub obsługujące ciężkie maszyny, a także kobiety w ciąży i/lub karmiące piersią. Osoby z chorobami zagrażającymi życiu powinny skonsultować się z lekarzem.

OSTRZEŻENIE: Ten produkt zawiera substancje chemiczne uznane przez Komisję Stanu Kalifornia za powodujące raka, wady wrodzone lub inne szkodliwe dla rozrodczości skutki. Opary zawiera chemikalia o znanym działaniu na zdrowie i

---

KOMPONENTY XVAPE FYRA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.Ładowanie
Przed pierwszym użyciem urządzenie przed pierwszym użyciem. Należy użyć dołączonego kabla USB-C w celu naładowania urządzenia. Biało dioda LED zaświeca migo 3 razy po podłączeniu kabla USB, a następnie włącza się czerwona dioda LED. Po naładowaniu dioda zmienia się na zielony po pełnym naładowaniu. (*Proszę upewnić się, że wyjście ładowarki ma następującą parametry: nie więcej niż 5V/1A, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.*

(1.)

2. Napełnij kapsułę:
Napełnij kapsułę wodą do czerwonej linii. Na wodno napełnić kapsuły jeśli do urządzenia podłączony jest zasilacz.

Uwaga: Woda uszkodzi akumulator. Nie należy napełniać kapsuły.
Nie należy dmuchać w ustnik, jeśli kapsuła jest zainstalowana na urządzeniu.

(2)

3. Montaż:
Zamocuj prawidłowo kapsułę i atomizer grzewczy.

Korzystanie z głowicy dip oil

(3)

3.1 Głowica do dip : Nagrzewa zainstalują głowicę dip oil, a następnie umieść suszi botaniczne w komorze głowicy lub w kapsule do oil. Kliną następnie umieść w głowicy .

(3-1)

3.2 Głowica do liquidów : Usuń głowicę do oil i adapter, a następnie zainstaluj pewną do liquidów za pomocą gwintu S10.

(3-2)

3.3 Cartridge S10 : Usuń głowicę do oil i adapter, a następnie zainstaluj gwint S10.

(3-3)

4. Włączanie/wyłączanie zasilania
Kliknij przycisk zasilania 3 razy z rzędu, aby włączyć urządzenie. Urządzenie zawibruje 1 raz i odpowiednie kontrolki zasilania zaczną mrugnąć 3 razy. Następnie zapali się wskaźnik napięcia.

Kliknij przycisk zasilania 3 razy z rzędu, aby wyłączyć urządzenie. Nastąpi wibracja urządzenia zawibruje 1 raz i odpowiednie kontrolki zasilania zaczną mrugnąć 3 razy, po czym wszystkie kontrolki zgasną.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność.

Lampka zasilania

- Zielony: 80%-100%
- Biały: 30%-80%
- Czerwony: Poniżej 30%

(4.)

5. Zakresy napięć
Kliknij raz przycisk zasilania, aby zmienić ustawienia napięcia. Urządzenie zawibruje 1 razy i odpowiednio kontrolki zasilania mrugną 2 razy, następnie kontrolka wskaźnika napięcia zostanie włączona.
(Poziom temperatury will vary depending with the amount of filling and the duration of suction.)
There are 5 voltage temperature settings.

(5.)

6. Wstępne podgrzewanie i waping
Kliknij przycisk zasilania dwa razy, aby rozpocząć wstępne podgrzewanie. Po 18 sekundach (czas zależny od ustawienia temperatury) kontrolka napięcia zawibruje 3 razy, a następnie zostanie włączona. Urządzenie zawibruje 1 raz i odpowiednie kontrolki zasilania zaczną mrugnąć 3 razy, po czym wszystkie kontrolki zgasną.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po 1 minucie, jeśli nie będzie wykonywana żadna czynność.

Lampka zasilania

- Zielony: 80%-100%
- Biały: 30%-80%
- Czerwony: Poniżej 30%

(4.)

7. Czyszczenie
Głowica do oil: Użyj wacika i szczoteczki, aby wyczyścić ścianki komory i adaptera S10 po każdym użyciu. Uwaga: Nie wstrzykuj żadnego płynu do komory głowicy oil.

(7-1) (7-2) (7-3) (7-4) (7-5) (7-6) (7-7)

Przepustnica: Za pomocą bawełnianej pałeczki lub wacika czyścić przepustnicę XVAPE FYRA. Kapsuła: Użyj mocnej ciepłej wody lub alkoholu, aby wyczyścić kapsułę. Dmuchnij w ustnik, aby usunąć wodę.

(8)

8. Wymiana głowicy do oil
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę oil od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(9)

9. Jeśli używasz Głowicy do liquidów lub Cartridge S10, musisz najpierw usunąć adapter, a następnie zainstalować gwint S10.

(10)

10. Konserwacja
Przepustnica: Za pomocą bawełnianej pałeczki lub wacika czyścić przepustnicę XVAPE FYRA. Kapsuła: Użyj mocnej ciepłej wody lub alkoholu, aby wyczyścić kapsułę. Dmuchnij w ustnik, aby usunąć wodę.

(11)

11. Wymiana
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę oil od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(12)

12. Przechowywanie
Umieść urządzenie w pudełku.

(13)

13. Hybrydowy bubler
Hybrydowy bubler: Użyj ciepłej wody lub alkoholu, aby wyczyścić bubler. Dmuchnij w ustnik, aby usunąć wodę.

(14)

14. Wymiana
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(15)

15. Wymiana hybrydowego bubla
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(16)

16. Wymiana hybrydowej głowicy
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(17)

17. Wymiana hybrydowego bubla
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(18)

18. Wymiana
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(19)

19. Wymiana
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

(20)

20. Wymiana
Wystarczy zdjąć nasadkę atomizera, a następnie odkręcić zużytą głowicę dip od podstawy. Po usunięciu zużytej głowicy grzewczej, nowy element można wkręcić bezpośrednio do urządzenia.

HINWEIS ZUM BATTERIEZUSTAND
BITTE LAGERN SIE DIESES PRODUKT NICHT UND LASSEN SIE ES NICHT FÜR LÄNGERE ZEITRÄUME MIT EINER NIEDRIGEN LADUNG
WENN DER AKKU UNTER 2 FALLT UND SO BELASSEN WIRD, KANN ER NICHT WIEDERGELADEN WERDEN. (BITTE VERWENDEN SIE DAS MITGELIEFERTE USB-C-KABEL ZUM LADEN UND STELLEN SIE SICHER, DASS DER AUSGANG DES WANDLADEGERÄTS NICHT MEHR ALS 5V/1A BETRÄGT. SONST WIRD DAS GERÄT BESCHÄDIGT!)

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Vielen Dank, dass sich für den XVAPE FYRA entschieden haben. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des XVAPE FYRA vollständig durch, um eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Wir empfehlen Ihnen dringend, dieses Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Beachten Sie, dass das XVAPE FYRA kein medizinisches Gerät ist und nicht dazu bestimmt ist, medizinische oder illegale Substanzen jeglicher Art zu verabreichen oder Krankheiten oder andere Zustände zu diagnostizieren, zu heilen, zu behandeln oder zu verhindern. Jegliche illegale Verwendung dieses Geräts kann nach dem Recht des jeweiligen Landes (und/oder anderer Länder) zu hohen Geld- , Straf- und/oder Haftstrafen führen.

DIESES PRODUKT ENTHÄLT KEINE PFLANZLICHEN KONZENTRATE.

XVAPE FYRA ÜBERSICHT

XVAPE FYRA INHALT

SPEZIFIKATIONEN

Produktabmessungen	180(H)x44x44
Ladespannung/Stromstärke	5V/1A
Ladeleistung	5.5W(Max)
Ein/Aus	Klicken Sie 3 Mal hintereinander auf die Taste
Temperaturspannung	Klicken Sie 3 Mal auf die Taste 3 Mal
Kurzzeit	Klicken Sie 3 Mal hintereinander auf die Taste
Überhitzungsschutz	Blasen Pause oder Abschaltung
Batterie Lebensdauer	Vape Lunit Bubble 90 Mal schnell
Aufheizzeit	20 Sekunden
Größe	20.1(L)X 10.0(W)x 22.0(H) (79.2x.44x)
Heizelement	Ultra Convection Heating Chamber Hybrid Bubbler
Kurzschlussschutz	Vape Lunit Bubble 90 Mal schnell
Spannungsbereich/Leistung	2.8V-4.2V(Max) 5.5W

BETRIEBSANLEITUNG

1. Laden Sie
Laden Sie das Gerät vor der ersten Verwendung vollständig auf. Bitte verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel zum Laden. Die weiße Power-LED blinkt 3 Mal, wenn sie mit dem USB-Kabel zum Laden verbunden ist, dann leuchtet die rote LED. Die Power-LED leuchtet automatisch grün, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist. Bitte stellen Sie sicher, dass der Ausgang des Ladegeräts nicht mehr als 5V/1A beträgt, sonst wird das Gerät beschädigt!

(1.)

2. Füllen Sie den Glasgrundler
Füllen Sie das Glasgrundler bis zur roten Linie mit Wasser.
Füllen Sie das Glas nicht, während es an der Batterie befestigt ist.

Hinweis: Wasser schadet der Batterie beschädigen. Füllen Sie das Glas nicht zu voll. Blasen Sie nicht in das Mundstück, wenn der Bubler auf dem Gerät installiert ist.

(2)

3. Installieren Sie
Installieren Sie den Glasgrundler und den Heizungszerstäuber richtig.

Kräuterkopf Verwendung

(3)

3.1 Kräuterkopf : Installieren Sie zuerst den Kräuterkopfadapter, setzen Sie den Kräuter in den Konvektionskräuterkopf oder leiten Sie sie in die Kräuterhülse